



ベルト張り調整ボルト2本を緩める。
ベルト張り調整レバーを動かし、張りを緩める。

ベルトの張り調整はこのボルトで行います。

六角ドライバーは「キッチリ」と押し込み、
力を入れて緩めます。



モータープレートが取り付けられているボルト8本を
緩める。



モータープレートのボルトを外し
アームを引き抜く。

タイミングベルトがフリーとなりますので
交換も可能です。



ミドルプレート取付けボルト2本を緩める。



ミドルプレートを外し
フロントプレートよりアームを引き抜く。

タイミングベルトがフリーになりますので
交換も可能です。

タイミングベルトの交換及び点検清掃が出来ます。

組み付けは、逆に行っていただければ組みあがります。

=====

(有)ヨシカワ

〒389-0601 長野県埴科郡坂城町大字坂城 9042-2

TEL 0268-82-2115 FAX 82-8254

=====